



PUNTA PIROGRAFO N.25 - PRISMA

Questa punta è utilizzata per creare pirosculture.
Per pirografi Hobbyland, R100, R200, R300.

SKU 15120