



## PUNTA PIROGRAFO N.21 - UNIVERSALE

Questa punta è utilizzata per creare linee fini o spesse, curve, punti e molto altro.

Per pirografi Hobbyland, R100, R200, R300.

SKU 15116