



## PUNTA PIROGRABADOR P20 - FONDOS

Punta para el pirograbado. Adaptable a pirograbadores Pyro series R100, R200, R300 y pirograbador Pro Hobbyland.

SKU 15127