



## PUNTA PIROGRAFO P20 - SFONDI

Questa punta è utilizzata per creare sfumature.  
Per pirografi Hobbyland, R100, R200, R300.

SKU 15127