



SERIE PUNTE PIROGRAFO DECORATIVE N. 1-6

Serie di punte decorative, da utilizzare con portapunte F21.
La confezione include 1 portapunte.
Per pirografi Hobbyland, R100, R200, R300.

SKU 15826