



## CARBONE ATTIVATO GUSCI NOCE COCCO - 1 KG

Carbone attivato per la cottura dei pezzi preparati con BronzClay. A base di noci di cocco, questo carbone crea una leggera patina colorata sui pezzi durante la cottura. Per preparare il carbone per l'uso, inseritelo all'interno del contenitore in acciaio, copritelo con il coperchio e cuocetelo per 30 minuti a 840C. Per una patina più colorata, provate il carbone a base di cenere, bagnato con acido.

SKU 16398