



SUPPORT POUR AFFÛTER LA LAME DU COUTEAU À OUVRIR

Ce support vous servira de guide pour affûter correctement la lame du couteau à ouvrir.

Il vous aidera à garder la lame dans l'angle approprié pendant l'affûtage.

Pierre à aiguiser non incluse.

SKU 21310