



PUNTA PIROGRABADOR F20 - TENEDOR

Punta para el pirograbado. Adaptable a pirograbadores Pyro series R100, R200, R300 y pirograbador Pro Hobbyland.

SKU 26749