



## CRICUT SET 3 TAPIS DE DECOUPE 30,5X61CM

Couvrez tous vos besoins en matière de découpe et faites des économies grâce à ce lot varié de tapis de découpe, qui couvre un large éventail de matériaux de découpe, du papier délicat au carton spécial plus lourd, en passant par le vinyle, le thermocollant, etc. En tant qu'interface entre votre matériel et votre appareil Cricut, chaque tapis réutilisable maintient votre matériel en place durant la coupe, et permet de retirer facilement et proprement les pièces finies une fois la coupe terminée. Chaque tapis est formulé pour assurer la meilleure adhérence possible et la plus longue durée de vie possible. Convient aux machines de découpe Cricut Maker® et Cricut Explore®. Utilisez le tapis LightGrip pour le papier standard, le carton léger et le vélin ; StandardGrip pour le carton épais, le thermocollant et le vinyle ; StrongGrip pour le carton spécial, le carton mat, le tissu à l'envers, et plus encore. **Conseils :**

- conservez le film transparent sur le tapis pendant le stockage, afin d'éviter qu'il ne se couvre de chutes de papier et de poussière.
- Utilisez le racloir pour éliminer les éléments restants et la spatule pour retirer soigneusement les images découpées.
- Pour garantir une performance optimale, utilisez les types de matériaux recommandés sur les tapis.

### Fonctionnalités

- 3 tapis de découpe réutilisables de 30,5 cm x 61 cm
- Découpez tous les éléments essentiels, du papier délicat aux matériaux spécialisés plus lourds
- Formulé pour la meilleure adhésion et la plus longue durée de vie possibles
- Pour les machines Cricut Maker® et Cricut Explore®
- Maintenant fabriqué avec de la peinture à base d'eau et un adhésif

### Inclus

- Tapis LightGrip, 30,5 cm x 61 cm
- Tapis StandardGrip, 30,5 cm x 61 cm
- Tapis StrongGrip, 30,5 cm x 61 cm

### SPECIFICHE

SKU	Taille	Pièces x Paquet
52923	30,5 x 61 cm	3