



CRICUT CUCHILLA ONDULADA N. 31

Agrega un toque original a tus proyectos con la punta de borde ondulado de Cricut

¡Incluye solo la punta! Sistema QuickSwap no incluido. Obtén un borde decorativo en la mitad del tiempo que con una cuchilla de arrastre con cortes suaves y curvos para una amplia variedad de proyectos. Para agregar un borde ondulado a cualquier diseño, simplemente coloca esta punta en el Sistema QuickSwap (se vende por separado) y deja que tu Cricut Maker haga su magia. Esta cuchilla de acero inoxidable especialmente diseñada es ideal para crear calcomanías de vinilo originales, diseños de transferencia de hierro, sobres, tarjetas, etiquetas de regalo, proyectos de collage o en cualquier momento que necesites bordes acabados fabulosos y acentos de diseño elegantes. Perfecto para tela, papel, cartulina, vinilo y más. Solo para uso con las máquinas Cricut Maker. Expande tu colección de herramientas Cricut Maker con una variedad de puntas QuickSwap. Simplemente cambia la Puntas de borde ondulado con cualquier otra punta QuickSwap, incluyendo la punta de grabado, la punta de relieve, las ruedas de puntuación y la cuchilla de perforación, ¡con más en camino!

Características

- Punta de borde ondulado, 2,0 mm L / 0,8 mm H
- Crea rápidamente un borde ondulado divertido en una variedad de materiales populares
- Solo para uso con máquinas Cricut Maker®
- Requiere Sistema QuickSwap™ (se vende por separado)

SKU 54945