



## TRENNMITTEL FUSION

Pulverabscheider für Glasschmelzen

- **ZUSAMMENSETZUNG**  
Mischung aus Aluminium-, Aluminium-, Aluminium-, Magnesium-, Kalium-, Calcium- und Calciumsulfat-Silikaten und -Hydrolysaten.
- **NUTZUNGSMODUS**  
Im Verhältnis 1:3 trocken oder mit Wasser verdünnt weiterverarbeiten.  
Mit Pinsel oder Sprühgerät auf die Oberfläche der Form/Basis auftragen.  
Vor Gebrauch nur die behandelten Teile bei 250°C 15 Minuten lang backen.
- **WICHTIG**  
D-FUSE enthält keine SCHÄDLICHEN nè TOXISCHE und è BLEI- und CHROMFREI.
- **WARNHINWEISE**  
Dieses Produkt ist nicht è nach den Kriterien der EG-Verordnung 1272/2008 und der Richtlinie 67/548/EWG als gefährlich eingestuft.  
Bei der Handhabung von Staub è Auf jeden Fall muss eine geeignete Filtermaske getragen werden.

### SPECIFICHE

SKU	Verpackung
15084	500 GR
15085	10 KG