



CINCEL DIENTES DE DIAMANTE CRAFT SHA

¿Buscas costuras manuales en cuero precisas y con acabado impecable? Los Marcadores Dentados de Diamante Craft Sha son la herramienta ideal. Fabricados en Japón con acero de alta calidad, están diseñados para ofrecerte precisión y durabilidad.

El Secreto de una Costura Perfecta

Estos utensilios crean perforaciones en forma de diamante. ¿Por qué? Esta forma guía la aguja para una costura inclinada, resistente y elegante: el sello de la artesanía de calidad.

Características Esenciales

- **Resultados Profesionales:** Costuras suaves, uniformes y perfectamente espaciadas.
- **Perforaciones en Diamante:** Ideales para costura inclinada hecha a mano.
- **Calidad Japonesa:** Acero carbono de alta resistencia fabricado por Craft Sha.
- **Diversos Pasos:** Escoge el paso ideal para tu proyecto (ver guía abajo).
- **Compatibles:** Funcionan perfectamente con otras herramientas Craft Sha del mismo paso.
- **Número de Dientes:** Disponibles con 1, 2, 4, 6+ dientes (verifica opciones).

Guía de Elección – Paso & Hilo

El paso = distancia entre perforaciones. Define el estilo de la costura.

Regla: Paso corto + hilo fino = trabajos delicados. Paso largo + hilo grueso = trabajos fuertes.

Combinaciones Recomendadas:

- Paso 3mm (Ancho 1.5mm): Hilo ~0.6mm
- Paso 4mm (Ancho 2.0mm): Hilo ~0.6mm – 0.8mm
- Paso 5mm (Ancho 2.5mm): Hilo ~0.8mm – 1.0mm
- Paso 6mm (Ancho 3.0mm): Hilo ~1.0mm – 1.2mm (o más)

Consejo: Para proteger las puntas del utensilio y obtener perforaciones limpias, usa una base de corte o punzonado como nuestro código F005483.

Una Inversión Inteligente

Elige la precisión y durabilidad de los productos Craft Sha para realizar cada una de tus creaciones en cuero.

INSTRUCCIONES DE USO

Instrucciones de Uso

1. **Posicionar:** Coloca el marcador recto sobre el cuero (¡usa base de corte!).
2. **Golpear:** Usa un mazo de cabeza blanda (NUNCA metálico), golpea firme pero sin exceso.
3. **Extraer:** Tira el utensilio hacia arriba en línea recta, sin inclinarlo ni forzarlo lateralmente (¡podrías romper los dientes!).

Nota: En cueros muy gruesos, la extracción puede ser difícil. Considera usar un paso más amplio.

SPECIFICHE

SKU	Tamaño
34987	1,5 mm
34988	1,5 mm
34989	1,5 mm
34990	1,5 mm
34991	1,5 mm
26127	2,0 mm
26128	2,0 mm
26129	2,0 mm
26130	2,0 mm
34992	2,0 mm
34993	2,5 mm
34994	2,5 mm
34995	2,5 mm
34996	2,5 mm
34997	2,5 mm
37619	3,0 mm
26131	3,0 mm
26132	3,0 mm