



## GRIFFE À FRAPPER POINTES DIAMANT CRAFT SHA

### Marqueur Denté losange Craft Sha – Coutures Cuir Professionnelles

Vous souhaitez réaliser des coutures à la main sur cuir précises et impeccables ? Les marqueurs dentés en losange Craft Sha sont faits pour vous. Fabriqués au Japon en acier de haute qualité, ils sont conçus pour la précision et la durabilité.

### Le Secret d'une Couture Parfaite

Ces outils perforent des trous en forme de losange. Pourquoi ? Cette forme guide l'aiguille pour une couture inclinée, solide et élégante – la signature d'un artisanat d'excellence.

### Caractéristiques Essentielles

- **Résultats Professionnels** : Coutures lisses, régulières et bien espacées.
- **Trous en losange** : Parfaits pour la couture inclinée à la main.
- **Qualité Japonaise** : En acier à haute teneur en carbone, fabriqués par Craft Sha pour durer longtemps.
- **Différentes tailles (pas)** : Choisissez le pas adapté à votre projet (voir guide ci-dessous).
- **Compatibles** : S'intègrent parfaitement avec d'autres outils Craft Sha de même dimension.
- **Nombre de dents** : Disponible avec 1, 2, 4, 6+ dents (voir options).

### Guide de Choix – Pas & Fil

Le pas = distance entre les trous. Il détermine l'apparence de la couture.

**Règle** : Pas serré + fil fin = ouvrage délicat. Pas large + fil épais = ouvrage robuste.

### Combinaisons recommandées :

- Pas 3mm (Larg. 1,5mm) : Fil ~0,6mm
- Pas 4mm (Larg. 2,0mm) : Fil ~0,6mm – 0,8mm
- Pas 5mm (Larg. 2,5mm) : Fil ~0,8mm – 1,0mm
- Pas 6mm (Larg. 3,0mm) : Fil ~1,0mm – 1,2mm (et plus)

**Conseil** : Pour préserver les pointes et obtenir des trous nets, utilisez-le sur une planche de découpe/poinçonnage adaptée, comme notre référence F005483.

### Un Investissement Intelligent

Choisissez la précision et la longévité des outils Craft Sha pour sublimer chacune de vos créations en cuir.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### Instructions

1. **Positionner** : Placez le marqueur bien droit sur le cuir (sur une planche adaptée !).
2. **Frapper** : Utilisez un maillet à tête souple (JAMAIS en métal), frappez fermement mais sans excès.
3. **Retirer** : Retirez l'outil bien droit, sans l'incliner ni forcer latéralement (risque de casse des dents !).

**Attention** : Sur cuir très épais, le retrait peut être difficile. Envisagez un pas plus large.

SPECIFICHE

SKU	Taille
34987	1,5 mm
34988	1,5 mm
34989	1,5 mm
34990	1,5 mm
34991	1,5 mm
26127	2,0 mm
26128	2,0 mm
26129	2,0 mm
26130	2,0 mm
34992	2,0 mm
34993	2,5 mm
34994	2,5 mm
34995	2,5 mm
34996	2,5 mm
34997	2,5 mm
37619	3,0 mm
26131	3,0 mm
26132	3,0 mm