



## MARCATORE DENTATO A DIAMANTE CRAFT SHA

Vuoi cuciture manuali su cuoio precise e dall'aspetto impeccabile? I Marcatore Dentato a Diamante Craft Sha sono lo strumento che fa per te. Realizzati in Giappone con acciaio di altissima qualità, sono progettati per offrirti precisione e durata.

### Il Segreto della Cucitura Perfetta

Questi utensili creano fori a forma di diamante. Perché? Questa forma guida l'ago per una cucitura inclinata, forte ed elegante – il marchio di un lavoro artigianale di qualità.

### Caratteristiche Essenziali

- **Risultati Professionali:** Cuciture lisce, uniformi e perfettamente distanziate.
- **Fori a Diamante:** Ottimali per la classica cucitura inclinata a mano.
- **Qualità Giapponese:** Realizzati in robusto acciaio ad alto tenore di carbonio da Craft Sha, per durare nel tempo.
- **Diverse Misure (Passo):** Scegli il passo giusto per il tuo progetto (vedi guida sotto).
- **Compatibili:** Si integrano perfettamente con altri strumenti Craft Sha della stessa misura.
- **N. Denti:** Disponibili con 1, 2, 4, 6+ denti (verifica le opzioni).

### Guida alla Scelta - Passo e Filo

Il Passo è la distanza tra i fori. Determina l'aspetto della cucitura.

**Regola Generale:** Passo stretto + filo sottile = lavori fini. Passo largo + filo grosso = lavori robusti.

### Abbinamenti Consigliati:

- Passo 3mm (Largh. 1.5mm): Filo ~0.6mm
- Passo 4mm (Largh. 2.0mm): Filo ~0.6mm - 0.8mm
- Passo 5mm (Largh. 2.5mm): Filo ~0.8mm - 1.0mm
- Passo 6mm (Largh. 3.0mm): Filo ~1.0mm - 1.2mm (e oltre)

**Consiglio:** Per preservare la punta dell'utensile e ottenere fori puliti, raccomandiamo l'uso su un'apposita tavoletta da taglio/punzonatura, come il nostro codice F005483.

### L'Investimento Intelligente

Scegli la precisione e la durata degli strumenti Craft Sha per valorizzare ogni tua creazione in cuoio.

### ISTRUZIONI D'USO

#### Istruzioni d'Uso

1. **Posizione:** Appoggia il marcatore dritto sulla pelle (sopra un'apposita tavoletta da taglio!).
2. **Colpisci:** Usa un martello a testa morbida (MAI metallo), batti con decisione ma senza eccessiva forza.
3. **Estrai:** Tira via l'utensile perfettamente dritto, senza inclinarlo o forzarlo lateralmente (potrebbe rompere i denti!).

**Attenzione:** Su pelli molto spesse, l'estrazione può essere difficile. Considera un passo più largo.

## SPECIFICHE

SKU	Formato	Dimensione
34987	1 DENTE	1,5 mm
34988	2 DENTI	1,5 mm
34989	4 DENTI	1,5 mm
34990	6 DENTI	1,5 mm
34991	10 DENTI	1,5 mm
26127	1 DENTE	2,0 mm
26128	2 DENTI	2,0 mm
26129	4 DENTI	2,0 mm
26130	6 DENTI	2,0 mm
34992	10 DENTI	2,0 mm
34993	1 DENTE	2,5 mm
34994	2 DENTI	2,5 mm
34995	4 DENTI	2,5 mm
34996	6 DENTI	2,5 mm
34997	10 DENTI	2,5 mm
37619	1 DENTE	3,0 mm
26131	2 DENTI	3,0 mm
26132	4 DENTI	3,0 mm